《标准预装软件 GCM-701 使用说明》

软件名称:

模块软件: GCM-701A-EAR

软件功能:


模块作为蓝牙耳机应用,实现与蓝牙手机、PC 的蓝牙适配器、笔记本内置蓝牙之间语音通讯 **适用模块型号:**

- GC-04 贴片式 CLASS 2 蓝牙模块 (10 米)
- GC-05 插针式 CLASS 1 蓝牙模块 (100 米), 自带板载天线
- GC-06 插针式 CLASS 2 蓝牙模块 (10 米), 自带板载天线

一、工作模式:

模块作为蓝牙耳机应用,与蓝牙手机、PDA 配对,建链,实现蓝牙耳机的全部功能。 除常用的蓝牙耳机控制指令外,可定制特殊的控制指令。

具有模拟音频输入、输出接口。



固件名称: GCM-701A-EAR

二、功能与特点:

- 1、兼容市场所有蓝牙手机、蓝牙适配器,可做为蓝牙耳机、蓝牙语音网关应用;
- 2、语音通讯 GC-04/06 通讯距离 10 米, GC-05 通讯距离达 100 米;
- 3、标准的蓝牙耳机应用,为蓝牙耳机、音箱厂家提供标准解决方案。
- 4、可定制特殊的控制指令
- 5、可实现特殊的音频电路控制
- 6、完整的蓝牙耳机 PROFILE 支持
- 7、可同时存储10个以上配对手机信息
- 8、标准的音频输入输出接口。
- 9、严格省电优化,支持休眠状态。

三、测试步骤:

注: GC-04 为贴片式 CLASS 2 模块, 无法在 DEMO 板上测试

- 1、将模块正确插入DEMO板的模块插座,模块上"GC-OX"字样应处于电路板的外侧。
- 2、DEMO 板的电源供电采用两种方式,用户可以选用 5V 电源适配器或 USB 电缆供电(标有 USB 字样的方形插座)。

注意: DEMO 板的背面标有 SPI 字样的微型 USB 接口(MINI USB)是编程用接口,非供电插口,严禁与电脑的 USB 口连接。

- 3、检查 DEMO 板上拨码开关都处于 OFF 的位置,在 DEMO 板上插入耳机与麦克,由于 DEMO 板的音频接口采用平衡输出,测试时要求使用电脑上网用耳麦,否则不能保证可以通话。
- 4、打开插好主模块的 DEMO 板的电源开关, POWER 指示灯点亮, 表明供电正常
- 5、打开蓝牙手机进行耳机的查找配对,具体请参考手机相关说明,建链成功后,即可 开始全双工语音通话。
- 6、距离测试中,GC-04/06 模块为 class 2,标准通讯距离 10 米; GC-05 模块为 class 1,标准通讯距离 100 米,虽然一般蓝牙手机的通讯标准为 10 米,由于 GC-05 的发射功率与灵敏度比较高,实际通话距离约在 30 米。标准通讯距离要求两个蓝牙的天线处于无遮挡可视的测试条件下。

地址:南京市珠江路 88 号新世界中心 A 座 4208 网址: www.guochuntech.com

7、如需断开已建立的蓝牙链路,可采用三种方式:

开发板断电重开

蓝牙模块与蓝牙手机超过通信距离后会断链,进入通信距离后可自动建链

四、其它:

用户需要特别的耳机、语音网关应用时,如需特别的控制指令与音频控制电路,请提前进行技术交流。